


Sada bezdrátových magnetických LED světel, vysílač 7-pin, MULTIPA

Návod k použití:

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napětí	12V DC
Třída ochrany	IP64
Bluetooth verze	5.0
Baterie	Li-ion 18650, 2500 mAh
Provozní doba	5-7 h
Doba nabíjení	2-2,5 h
Dosah	přibližně 25m
Nabíječka	USB-C, 2.0 Amp / DC5V



Před prvním použitím (2-2,5 h) zcela nabijte baterii. Před každým použitím zkontrolujte kapacitu baterie. Ujistěte se také, že zařízení funguje správně ve všech směrech.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Zapojte vysílač do zásuvky tažného zařízení.



2. Upevněte zadní světla na přívěs pomocí magnetů.
3. Zadní světla zapnete pomocí vypínače ON / OFF. Poté by měla zadní světla začít blikat.
4. Nastartujte vozidlo, dojde ke spárování, toto trvá cca 15 sekund.
5. Směrová světla začnou blikat (zařízení se páruje) poté, co směrová světla zhasnou, je zařízení spárováno.
6. Nyní je sada připravena k použití. Provozní doba je 5-7 hodin v závislosti na podmínkách a jízdních zrychleních.
7. Před zahájením provozu zkontrolujte veškeré zadní osvětlení, zda funguje správně.

ÚDRŽBA

1. Dobíjejte pravidelně. Plně nabijte baterii.
2. Pokud zařízení není používáno, nabijte baterii každé 3 měsíce (2-2,5 h).
3. Zařízení skladujte v suchém prostředí.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. Vysílač a přijímač nejsou spárovány: zkontrolujte, zda je vysílač správně připojen v zásuvce vozidla, případně, zda nejsou kontakty zásuvky zoxidovány (není signál).
2. Směrový signál nefunguje: zkontrolujte relé směrových světel a jeho funkčnost.
3. Pokud směrová světla dále blikají nebo jsou nefunkční zkontrolujte, zda jednotka elektrokabeláže vozidla je LED kompatibilní. Pokud ne vyměňte ji.

Sada bezdrôtových magnetických LED svetiel, vysielač 7-pin, MULTIPA

Návod na použitie:

TECHNICKÉ ÚDAJE:


Napätie	12V DC
Trieda ochrany	IP64
Bluetooth verzia	5.0
Batéria	Li-ion 18650, 2500mAh
Prevádzková doba	5-7 h
Doba nabíjania	2-2,5 h
Dosah	približne 25m
Nabíjačka	USB-C, 2,0 A / DC5V



Pred prvým použitím úplne nabite batériu (2-2,5 h). Pred každým použitím skontrolujte kapacitu batérie. Uistite sa tiež, že zariadenie funguje správne vo všetkých smeroch.

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Zapojte vysielač do zásuvky ťažného zariadenia.



2. Upevnite zadné svetlá na prívies pomocou magnetov.
3. Zadné svetlá zapnete pomocou vypínača ON / OFF. Potom by mali zadné svetlá začať blikať.
4. Naštartujte vozidlo, dôjde ku spárovaniu, toto trvá cca 15 sekúnd.
5. Smerové svetlá začnú blikať (zariadenie sa páruje) po tom, čo smerové svetlá zhasnú, je zariadenie spárované.
6. Teraz je sada pripravená na použitie. Prevádzková doba je 5-7 hodín v závislosti na podmienkach a jazdných zvyklostiach.
7. Pred začatím prevádzky skontrolujte všetky zadné osvetlenie, či fungujú správne.

ÚDRŽBA

1. Dobíjajte pravidelne. Plne nabite batériu.
2. Ak zariadenie nie je používané, nabite batériu každé 3 mesiace (2-2,5 h).
3. Zariadenie skladujte v suchom prostredí.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. Vysielač a prijímač nie sú spárované: skontrolujte, či je vysielač správne pripojený v zásuvke vozidla, prípadne, či nie sú kontakty zásuvky zoxidované (nie je signál).
2. Smerový signál nefunguje: skontrolujte relé smerových svetiel a jeho funkčnosť.
3. Ak smerové svetlá ďalej blikajú alebo sú nefunkčné skontrolujte, či jednotka elektrokabeláže vozidla je LED kompatibilná. Ak nie vymeňte ju.

Vezték nélküli mágneses LED lámpa szett, 7 pin adóegység, MULTIPA

Használati utasítás:


MŰSZAKI ADATOK:

Feszültség:	12V DC
Védettség:	IP64
Bluetooth verzió:	5.0
Akkumulátor:	Li-ion 18650, 2500 mAh
Működési idő:	5-7 h
Töltési idő:	2-2,5 h
Hatósugár:	kb. 25m
Töltő:	USB-C, 2,0 A, DC 5 V

Első használat előtt töltsd fel teljesen az akkumulátort (2-2,5 óra). Minden használat előtt ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét! Bizonyosodjon meg róla, hogy az eszköz minden irányban megfelelően működik.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. Csatlakoztassa az adóegységet a vonóhorog dugaljhoz.



2. Rögzítse a mágnesek segítségével a hátsó lámpát a vontatmányra.
3. Kapcsolja be a hátsó lámpákat az ON / OFF kapcsolóval. Ezután a hátsó lámpáknak villogniuk kell.
4. Indítsa el a járművet, a párosítás megkezdődik, ez kb. 15 másodpercig tart.
5. A irányjelző lámpák villogni kezdenek (az eszköz párosítása megkezdődött), miután a irányjelző lámpák kialudtak eszköz párosítva van.
6. Indítsa be a jármű motorját, elindul a párosítás. Ami kb. 15 másodpercet vesz igénybe.
7. A használat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az összes hátsó lámpa megfelelően működik-e.

KARBANTARTÁS

1. Töltsd rendszeresen. Teljesen töltsd fel az akkumulátort.
2. Ha nem is használja a készüléket, az akkumulátort 3 havonta töltsd fel teljesen (2-2,5 óra).
3. A készüléket száraz helyen tárolja.

HIBAELHÁRÍTÁS

1. Nem párosul az adó- és a vevőegység: ellenőrizze, hogy az adóegység jól csatlakozik-e a vonóhorog dugaljhoz, esetleg nem korrodáltak az érintkezések (nincs jel).
2. Az irányjelző nem működik: ellenőrizze az irányjelző relét és annak működését.
3. Ha az irányjelző lámpák továbbra is villognak vagy nem működnek, ellenőrizze, hogy a jármű elektromos vezetékkelése LED kompatibilis-e. Ha nem, cserélje azt ki.

